

# MANUAL DE USUARIO Repetidor WiFi HKA



Ver. 1.0.0 - Venezuela



# Tabla de contenido

1.	OBJETIVO
2.	INTRODUCCION
3.	CONTENIDO
4.	MODALIDADES
5.	CONFIGURACION DEL REPETIDOR DE FORMA INALÁMBRICA
6.	CONFIGURACION DEL REPETIDOR WIFI CON CABLE RJ45
7.	CONFIGURACION EN MODO AP
8.	CONECTAR SU EQUIPO CON LA RED WIFI DEL REPETIDOR 10
a.	CONECTAR SU EQUIPO CON LA RED WIFI DEL REPETIDOR
b.	AÑADIR UNA RED WIFI AL REPETIDOR CON EL BOTON WPS
c.	AÑADIR UNA RED CABLEADA (ETHERNET) AL REPETIDOR WIFI 11
9.	COMO CONFIGURAR LA DIRECCION DE RED IP EN SU EQUIPO 11
10.	CONFIGURACIÓN MEDIANTE EL NAVEGADOR13
a.	CONFIGURACIÓN BÁSICA, MODO AP13
b.	CONFIGURACIÓN BÁSICA, MODO REPETIDOR14
11.	MODIFICAR CONTRASEÑA DE ACCESO 15
12.	ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
13.	CONFIGURACION PREDETERMINADA DE FÁBRICA Y COPIA DE SEGURIDAD, RESTAURAR 17

		Código:
	DOCUMENTACION MAQUINAS FISCALES	Versión No.1.0.0
THE FACTORY HKA	MANUAL DE USUARIO	Fecha: 16/07/2019
RIF J-312171197	Repetidor Wifi HKA	Página 3 de 18

#### 1. OBJETIVO

El presente manual tiene como propósito dar a conocer los detalles para la configuración y uso del Repetidor WiFi.

#### 2. INTRODUCCION

El repetidor WiFi combina tecnología cableada e inalámbrica para la conexión de redes. Esta especialmente diseñado para pequeños negocios, oficinas y hogares. Permite a una red wifi expandir su alcance para conectarse a múltiples clientes.



**Nota**: Si desea restaurar los valores de fábrica debido a una configuración incorrecta puede pulsar el botón reset durante 10 segundos para volver a los valores iniciales del repetidor



#### 3. CONTENIDO

Antes de iniciar la instalación compruebe si está el siguiente contenido:

- 1x Repetidor WiFi HKA
- 1x Cable RJ-45
- 1x Guía Rápida de Instalación

#### 4. MODALIDADES

El dispositivo puede ser configurado bajo dos modalidades:

**Modo Repetidor:** El repetidor obtiene la señal por WiFi y crea una nueva red donde está instalado.



Router

**Modo AP:** Conecte un cable Ethernet desde el router emisor hasta el repetidor creando una red WiFi en la zona donde está instalado.

		Código:
	DOCUMENTACIÓN MÁQUINAS FISCALES	Versión No.1.0.0
THE FACTORY HKA	MANUAL DE USUARIO	Fecha: 16/07/2019
RIF J-312171197	Repetidor Wifi HKA	Página 5 de 18

#### 5. CONFIGURACION DEL REPETIDOR DE FORMA INALÁMBRICA

OCDAD\_FINITIMAN 111 1. Conecte el Repetidor a la fuente de Alimentación лſ . 11 -11 -1 2.\_\_Haga Clic en el icono de red ( de la parte inferior .1 WiFi-Repeater 5.1 derecha de su escritorio. Aparecerá la red WiFi-**Repeater**. Haga clic en conectar y espere unos segundos. La información enviada a través de esta red puede ser visible para otros usuarios. Conectar Conectar automáticamente 241 Abrir Centro de redes y recursos compartidos 3. Abra el navegador y escriba Nueva pestaña http://192.168.10.1 en la barra de 192.168.10.1 direcciones. Esta es la dirección IP por defecto para ingresar а la configuración del dispositivo.

**Nota**: Si desea restaurar los valores de fábrica debido a una configuración incorrecta puede pulsar el botón reset durante 10 segundos para volver a los valores iniciales del repetidor

4.\_ Una vez ingresada la URL aparecerá la pantalla de acceso. Introduzca el **Nombre de Usuario** y la **Contraseña** y haga clic en **Mostrar**. El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña es "admin"

$\sim$	DOCUMENTACIÓN MÁQUINAS FISCALES	Código: Versión No.1.0.0
THE FACTORY HKA	MANUAL DE USUARIO	Fecha: 16/07/2019
RIF J-312171197	Repetidor Wifi HKA	Página 6 de 18
	Nombre de usuario admin Contraseña ••••• Lenguaje Español	• strar

5.\_ Luego del ingreso aparecerá la siguiente ventana. Haga clic en Repetidor



	<b>ΠΟΟΙΙΜΕΝΤΑCΙΌΝ ΜΆΟΙ ΙΙΝΑS ΕΙSCALES</b>	Código:
	DOCOMENTACIÓN MAQUINAS FISCALES	Versión No.1.0.0
THE FACTORY HKA	MANUAL DE USUARIO	Fecha: 16/07/2019
RIF J-312171197	Repetidor Wifi HKA	Página 7 de 18

6.\_ Seleccione el SSID de su Red WiFi para continuar

THE FACTORY HKA	8	WPA2PSK	- 41	
	8	WPA2PSK	at	0
	8	WPA2PSK	at	0
	10	WPA2PSK	at	0
	11	WPA2PSK	at	0
	6	WPA2PSK	at	0
TELIKA DUDI ICA	4	WDA 2DCK	4	· ·
	TENKA OLOLICA		10 WPA2PSK   11 WPA2PSK   6 WPA2PSK	10 WPA2PSK   11 WPA2PSK   6 WPA2PSK   atl

7.\_ Al visualizar la información a continuación no es necesario modificar nada, solo ingrese la contraseña de la Red WiFi

SSID	Canal	Seguridad	Señal S	eleccion
THE FACTORY HKA	8	WPA2PSK	all	۲
	8	WPA2PSK	- III	0
	8	WPA2PSK	all.	0
	10	WPA2PSK	lla.	0
	11	WPA2PSK	lla.	0
	6	WPA2PSK	all.	0
Conectar a	THE FAC	CTORY HKA		
SSID del Repetidor	THE FAC	CTORY HKA_Ext		
Clave de seguridad	•••••		8	
	dese	nmascarar		

Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar los cambios. Espere unos segundos, el repetidor se iniciará y estará listo para su uso.

El nombre de la nueva red WiFi y la contraseña por defecto será el mismo de la red de su router o AP.



#### 6. CONFIGURACION DEL REPETIDOR WIFI CON CABLE RJ45

1.\_ Conecte el Repetidor a la fuente de alimentación. Conecte el repetidor a su pc a través del cable RJ45 suministrado

2. Siga los pasos del 3 al 7 indicados en el apartado anterior para configurar el repetidor.

#### 7. CONFIGURACION EN MODO AP

1.\_ Conecte el Repetidor a la fuente de alimentación.

2.\_ Siga los pasos 3 y 4 del aparatado 6 (CONFIGURACION DEL REPETIDOR DE FORMA INALÁMBRICA)

3.\_ Haga clic en Punto de Acceso Continuar



	<b>ΠΟΟΙ ΙΜΕΝΙΤΑCΙÓΝ ΜΑΌΙ ΙΙΝΙΑς ΕΙSCALES</b>	Código:
	DOCOMENTACIÓN MAQUINAS FISCALES	Versión No.1.0.0
THE FACTORY HKA	MANUAL DE USUARIO	Fecha: 16/07/2019
RIF J-312171197	Repetidor Wifi HKA	Página 9 de 18

4.\_ El siguiente mensaje aparecerá en su navegador:

$\bigotimes$	Modo Punto de A	cceso Inalámbrico
	SSID	SU SSID
	Canal	Auto
	Tipo de seguridad	WPA2 PSK
	Clave de seguridad	SU CLAVE
		desenmascarar       Aplicar     Cancelar
SSID	El nombre de su red W	/iFi

Canal	Recomendado Automático
	Establece el tipo de seguridad y codificación en su red para evitar
Tipo de Seguridad	accesos no autorizados. Permite métodos encriptados 64/128-bit
	WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2
Clave de Seguridad	Escriba la contraseña de acceso a su red Wifi

Haga clic en aplicar para guardar los cambios.

El repetidor se reiniciará y tras unos pocos segundos estará listo para su uso.

Fecha: 16/07/2019

Página 10 de 18

#### 8. CONECTAR SU EQUIPO CON LA RED WIFI DEL REPETIDOR

#### a. CONECTAR SU EQUIPO CON LA RED WIFI DEL REPETIDOR

#### 1.\_ Acceda a su equipo

2.\_ Abra conexiones a redes con el botón derecho haciendo clic en 💷 o 🎛

3.\_ Selecciones la red WiFi de su lista y haga clic en **Conectar** 

4.\_ Escriba la contraseña de acceso a su red y haga clic en OK. Aparecerá un mensaje de confirmación cuando se conecte la red.

5.\_ Para confirmar que se ha conectado la red siga los siguientes pasos:

Abra el icono de redes haciendo clic en el botón

de inicio y accediendo al panel de control. Haga clic en **Centro de recursos compartidos**. Aparecerá el icono del equipo que ha añadido y de otros equipos y dispositivos que forman parte de la red.

Nota: Si no aparece 💷 compruebe que se ha conectado con WiFi a la red indicada.





## b. AÑADIR UNA RED WIFI AL REPETIDOR CON EL BOTON WPS

1.\_ Ingrese a su computador.

2.\_ Pulse el botón WPS de su repetidor durante 2 – 3 segundos.

3.\_ Puse el botón WPS de su router o adaptador WiFi durante 2 – 3 segundos. (Para mayor información consulte la configuración WPS en el manual de su router o adaptador WiFi)

4.\_ Debe visualizar el icono del equipo que ha añadido y de otros equipos y dispositivos que forman parte de la red.

## c. AÑADIR UNA RED CABLEADA (ETHERNET) AL REPETIDOR WIFI

1.\_ Conecte el repetidor WiFi a la alimentación. Conecte su equipo o laptop al repetidor WiFi con el cable RJ45.

2.\_ Para confirmar que ha añadido el equipo siga los siguientes pasos:

Abra el icono de redes haciendo clic en el botón de inicio i y accediendo al panel de control. En el cuadro de búsqueda, escriba red y luego en centro de uso compartido, haga clic en ver ordenadores y dispositivos de red. Debería ver los íconos de la computadora que agregó y de las otras computadoras y dispositivos que forman parte de la red

# 9. COMO CONFIGURAR LA DIRECCION DE RED IP EN SU EQUIPO

1.\_ Acceda a su equipo o PC

2.\_ Haga clic en el **botón Inicio**. Acceda al **Panel de Control** y luego en **Ver el estado y las tareas de red**. Hacer clic en **Administrar conexiones de red** 

	<b>ΠΟΟΙΙΜΕΝΤΑCΙΌΝ ΜΆΟΙ ΙΙΝΑς ΕΙSCALES</b>	Código:
	DOCOMENTACIÓN MAQUINAS FISCALES	Versión No.1.0.0
THE FACTORY HKA	MANUAL DE USUARIO	Fecha: 16/07/2019
RIF J-312171197	Repetidor Wifi HKA	Página 12 de 18

Haga clic derecho en **Red de área local**. Seleccione **Propiedades**. Cuando la ventana de Propiedades de Conexión de área local aparezca seleccione **Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4)** y haga clic en propiedades.

Contraction of the second second second	o compartido	
Conectar usando:		
🔮 Intel(R) 82579	LM Gigabit Network Co	nnection
		Configurar
Esta conexión usa los	s siguientes elementos:	
🗹 🏆 Cliente para	redes Microsoft	
Programado	r de paquetes QoS	
Compartir im	presoras y archivos par	a redes Microsoft
Protocolo de	e Internet versión 6 (TC	P/IPv6)
Protocolo de	e Internet versión 4 (TC	P/IPv4)
Controlador	de E/S del asignador d	e detección de topol
Responded	or de detección de topo	ologías de nivel de v
Instalar	Desinstalar	Propiedades
Instalar Descripción	Desinstalar	Propiedades
Instalar Descripción Protocolo TCP/IP.	Desinatalar El protocolo de red de	Propiedades área extensa
Instalar Descripción Protocolo TCP/IP. predeterminado qui redes conectarlas	Desinstalar El protocolo de red de re permite la comunicaci	Propiedades área extensa sión entre varias
Instalar Descripción Protocolo TCP/IP. predeterminado qu redes conectadas	Desinstalar El protocolo de red de se permite la comunicaci entre sí.	Propiedades área extensa ión entre varias

5.\_ Establezca una dirección IP manualmente, del tipo **192.168.10.x** donde **x es un valor de 2 a 254**. La máscara subred es 255.255.255.0 y escriba la dirección IP del router, en este caso 192.168.10.1 en la casilla GateWay o puerta de enlace.

Haga Clic en Aceptar para finalizar

General	
Puede hacer que la configuración IP se red es compatible con esta funcionalidi consultar con el administrador de red o apropiada.	asigne automáticamente si la ad. De lo contrario, deberá uál es la configuración IP
Obtener una dirección IP automá	ticamente
Osar la siguiente dirección IP: —	
Dirección IP:	192 . 168 . 10 . 111
Máscara de subred:	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada:	192 . 168 . 10 . 1
Obtener la dirección del servidor l	DNS automáticamente
Osar las siguientes direcciones de la construcciones de la construcción de la construc	servidor DNS:
Servidor DNS preferido:	· · · · ·
Servidor DNS alternativo:	4 54 54
Validar configuración al salir	Opciones avanzadas



#### **10.CONFIGURACIÓN MEDIANTE EL NAVEGADOR**

#### a. CONFIGURACIÓN BÁSICA, MODO AP

En modo AP haga clic en **Inalámbrico** -> **Configuración Básica**, en la interfaz web, donde aparecerá el siguiente mensaje:

Puede configurar el número mínimo de configuraciones inalámbricas para la comunicación, como el nombre de la red (**SSID**) y el canal. El punto de acceso se puede configurar de manera simple con solo los elementos de configuración mínimos.

Configuración Inalámbrica	Configuración Básica	
Configuración Básica Configuración básica de configuración	Red Inalámbrica activada	Habilitado/Deshabilitar
WPS	SSID	WiFi-Repeater
Atrás	Canal	Auto 🔹
Volver a la página de inicio	Tipo de seguridad	Deshabilitar •

Aplicar

Red Inalámbrica Activada	Activa / Desactiva WiFi
SSID	Nombre SSID de la Red WiFi
Canal	Automático (Recomendado)
	Establece el tipo de seguridad y codificación en su red para
Tipo de Seguridad	evitar accesos no autorizados. Permite métodos encriptados
	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2
Clave de Seguridad	La contraseña de acceso a su red Wifi

Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios. El router se reiniciará y estará listo para su uso.



## b. CONFIGURACIÓN BÁSICA, MODO REPETIDOR

En modo Repetidor haga clic en Inalámbrico -> Configuración Básica, en la interfaz web, donde aparecerá el siguiente mensaje:

# Configuración Inalámbrica

# Configuración Básica

Configuración Básica Configuración básica de configuración	Red Inalámbrica activada	Habilitado/Deshabilitar
WPS	SSID	WiFi-Repeater
Configuración Wi-Fi protegida Atrás	Canal	Auto •
Volver a la página de inicio	Tipo de seguridad	WPA2 PSK •
	WPA encriptación	TKIP AES
	Clave de seguridad	••••••

Aplicar

Red Inalámbrica Activada	Activa / Desactiva WiFi
SSID	Nombre SSID de la Red WiFi
Canal	Automático ( <b>Recomendado</b> )
	Establece el tipo de seguridad y codificación en su red para
Tipo de Seguridad	evitar accesos no autorizados. Permite métodos encriptados
	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2
Clave de Seguridad	La contraseña de acceso a su red Wifi

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios. El router se reiniciará y estará listo para su uso.



# 11. MODIFICAR CONTRASEÑA DE ACCESO

La contraseña de acceso por defecto de fábrica es **admin** y se muestra en la ventana de inicio de sesión cuando se accede desde el navegador web.

Para modificar la contraseña acceda a: **Administración** -> **Contraseña** en la interfaz web, donde aparecerá el siguiente mensaje:



Si desea mantener la clave original, haga clic en Cancel.

Si modifica algún dato haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.



#### **12. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE**

El repetidor incluye un software llamado "firmware"; como en cualquier ordenador cuando actualiza una aplicación por una nueva aplicación incluye nuevas funciones. También es posible actualizar el firmware de este repetidor incluyendo nuevas funciones o solucionando algún problema.

Para actualizar el firmware haga clic en **Administración** -> **Actualizar Firmware** en la interfaz web, donde aparecerá el siguiente mensaje.

G	Actualizar Firmwa	are
	Versión Firmware	v28K.RPT.20180614
	Seleccionar Archivo	Seleccionar archivo
		Subir Cancelar

Haga clic en **Seleccionar archivo** y se le pedirá que proporcione el nombre de archivo de actualización del firmware. Descargue el archivo de firmware más reciente de nuestro sitio web y utilícelo para actualizar su enrutador.

Tras seleccionar el fichero de firmware haga clic en **Subir** y el router cargará la actualización. Tenga paciencia ya que este proceso puede tardar varios minutos.

**Nota**: No interrumpa el proceso de actualización cerrando el navegador o apagando el producto ya que puede ocasionar daños al repetidor. Si el firmware que cargó está dañado, la actualización del firmware fallará y es posible que deba devolver este enrutador al distribuidor de compra para pedir ayuda (la garantía se anulará si interrumpió el procedimiento de actualización).



Resetear configuración

# 13. CONFIGURACION PREDETERMINADA DE FÁBRICA Y COPIA DE SEGURIDAD, RESTAURAR

Puede guardar una copia de seguridad con su configuración en un fichero, de forma que pueda utilizar fácilmente una misma configuración en varios repetidores. Para guardar o leer la configuración siga las siguientes instrucciones:

Haga clic en **Guardar/Actualizar configuración** en la interfaz web, donde pueden habilitarse varias opciones:

E	Guardar / Actualizar configuración	
	Resetear configuración	
Guardar	Pulse Guardar para guardar la configuración con un nombre de	
configuración	fichero en un lugar seguro.	
Cargar	Pulse Seleccionar para seleccionar un fichero del que previamente	
configuración	ha sacado una copia de seguridad y hacer clic en Cargar una vez	

seleccionado para leer la configuración del fichero

Haga clic en Cargar configuración para borrar toda la configuración





The Factory HKA La California Norte, Callejón Gutiérrez Edif. Riva, PB Ofic. 2-1, Caracas - Venezuela Departamento de Soporte soporte@thefactoryhka.com Teléfono (212) 237.4112 • 2398176

www.thefactoryhka.com.ve